

Feuerbeständiger Verteiler Typ Celsion -

Wartungscheckliste für Modelle

Seriennummer :

Datum:

Die einzelnen Kriterien sind zu prüfen und durch Haken nach ihrer Ordnungsmäßigkeit zu bestätigen. Die Checkliste ist zu unterzeichnen & aufzubewahren.

Prüfer /
Unterschrift:

Liste von Messaufgaben bei Verteilern

Prüfungen	In Ordnung	In Ordnung	In Ordnung
Sind die Bauplatten unbeschädigt? Sind keine Korrosionsschäden sichtbar? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>	Ist der Typenschild- /Produktionsaufkleber oben rechts im Gehäuse aufgeklebt? (Bei Serie CBB im Rahmen) Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Sind alle Schrauben gesetzt? Sichtkontrolle Schraublöcher!	<input type="checkbox"/>	Ist das Logo oben rechts auf der Tür aufgeklebt? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Sind keine Spalten zwischen den Bauplatten größer als 1 mm erkennbar? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>	Ist die Wärmeentwicklung im Schrankinneren bei geschlossenem Schrank unter dem definierten Grenzwert? Verlustleistungsnachweis!	<input type="checkbox"/>
Ist die aufschäumende Brandschutzdichtung (silbrige Farbe) im Türrahmen allseitig aufgeklebt und unbeschädigt? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>	Ist das Kabelschott in einwandfreiem Zustand? Sind die Kabel entsprechend den Vorgaben eingeführt worden (Dimension; Zugentlastung)? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Ist das aufschäumende Dichtungsmaterial in den Zu- / Abluftöffnungen angeordnet? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>	Ist ein Schlüssel vorhanden? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Sind die selbsttätig schließenden Zu- bzw. Abluftöffnungen geöffnet und unbeschädigt? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>	Sind die Brandschutzdübel im Schrank und passen diese zum Baustoff? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Ist die flexible Dichtung rund um die Türen in einwandfreiem Zustand? Funktionskontrolle!	<input type="checkbox"/>	Ist die Montage- und Betriebsanleitung im Schrank hinterlegt? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Ist die Luftführung innerhalb des Schrankes (Luftkanal) frei und offen? (Verunreinigung?) Druckmessung (z. B. mit Staubsauger)	<input type="checkbox"/>	Sind die schwarzen Filter noch funktionsfähig? Bestellnummer: auf Anfrage Funktionskontrolle / Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Ist der Rahmen richtig montiert? Liegt die Tür dicht an? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>	Bitte Lüfter alle 3 Jahre tauschen. Bestellnummer: auf Anfrage Funktionskontrolle / Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Ist der Schwenkhebel fest montiert? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>	Ist der Aufstellungsort so gewählt, dass die Brandschutzanforderungen erfüllt werden können? Sichtkontrolle!	<input type="checkbox"/>
Schließt und verriegelt das Schloss? Funktionskontrolle!	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Wir empfehlen eine jährliche Prüfung der obigen Punkte sowie die Beachtung der Prüfintervalle laut Baurecht.